

Manual de instrucciones

Wonder Cooker



Felicidades por adquirir esta unidad de WonderCooker, el último avance en accesorios de cocina con el que podrá freír, asar, cocer al vapor, saltear y cocinar al grill todo tipo de alimentos. Una amplia gama de posibilidades a su alcance para crear deliciosos guisos, postres, salsas, desayunos, aperitivos... el único límite será su imaginación.

Gracias a su diseño y portabilidad, WonderCooker es ideal para cocinar sobre la encimera, así como para servir directamente desde ella, gracias a su interior antiadherente. Asimismo, la limpieza de WonderCooker es sencillísima.

Asegúrese de leer bien estas instrucciones de uso antes de comenzar a utilizar WonderCooker y guárdelas a mano para futuras consultas.

¡Disfrute de su WonderCooker!

Índice de contenidos

Indicaciones de seguridad	2
Descripción de WonderCooker	4
Comenzar	6
Antes de usar	
Control de temperatura	
Cocinar con WonderCooker	7
Calentar	
Lento	
Al vapor	
Saltear/Grill	
Asar	
Freír	
Limpieza y mantenimiento	9
Solución de problemas.....	10
Información de contacto	11

Indicaciones de seguridad

Por favor, lea detenidamente las instrucciones antes de usar WonderCooker. Al tratarse de un aparato eléctrico, deben seguirse una serie de precauciones, incluyendo las siguientes:

- * Lea las instrucciones al completo antes de utilizar el aparato.
- * Evite que el cable de corriente cuelgue al borde de una mesa o encimera, así como que entre en contacto con una superficie caliente.
- * Coloque el aparato en el centro de la encimera o zona donde vaya a utilizarlo.
- * No toque las superficies calientes de WonderCooker. Para moverlo, utilice los asideros.
- * No permita que los niños lo usen.
- * Asegúrese de que haya un adulto vigilando si los niños están cerca de WonderCooker.
- * No use accesorios no recomendados por el fabricante, podrían causar accidentes.
- * No ponga bajo WonderCooker un paño, una tabla de cocina o cristal no resistente al calor.
- * No utilice WonderCooker en el caso de que el cable o el enchufe estén dañados, así como si la unidad no funciona correctamente. En estos casos, envíe WonderCooker a reparar.
- * Desenchufe la unidad y deje que se enfríe antes de retirar las partes y proceder a su limpieza.
- * Desenchufe siempre WonderCooker antes de retirar el recipiente antiadherente.
- * Tenga cuidado si mueve o traslada de sitio la unidad cuando contenga aceite u otros líquidos calientes.
- * Asegúrese de que la rejilla está bien sujeta antes de utilizarla y poner alimentos sobre ella.
- * No use WonderCooker al aire libre.
- * Conecte siempre primero el cable de alimentación a WonderCooker y luego el enchufe a la red eléctrica. Para apagar la unidad, primero gire la rueda de control de temperatura hasta la posición Off y después desenchufe el aparato.

- * No coloque el aparato cerca de una estufa eléctrica o de gas, así como de un horno en funcionamiento.
- * No limpie WonderCooker con estropajos metálicos o similares, ya que podrían quedar fragmentos que provoquen cortocircuitos, ocasionando accidentes o que el aparato se estropee.
- * Evite que el cable de alimentación, el enchufe o la base de WonderCooker se mojen.
- * Importante: para evitar posibles descargas eléctricas o cortocircuitos, no utilice para cocinar en WonderCooker otro recipiente distinto al que se incluye.
- * WonderCooker está fabricado para uso doméstico.
- * No use este aparato con fines distintos a los señalados en este manual.
- * Mantenga WonderCooker en posición Off y desenchufado cuando no esté en uso.
- * No vierta agua fría sobre el recipiente antiadherente de WonderCooker cuando esté caliente.
- * Nunca vierta agua sobre aceite caliente.
- * Siempre deseche los aparatos eléctricos en los puntos de recogida y reciclado disponibles para tal efecto.

Conserve estas instrucciones.

No sumerja la base de WonderCooker en agua ni la coloque en el lavavajillas. Manéjela con cuidado mientras la limpia.

Atención: No intente desarmar la unidad, evitará el riesgo de accidente por electrocución. Cualquier reparación debe ser realizada por un profesional cualificado.

No use carbón o cualquier otro combustible en el interior de WonderCooker. WonderCooker no debe ser utilizado por niños ni por personas con minusvalía psíquica o física que pueda ponerles en peligro.

Descripción de WonderCooker

WonderCooker es una olla eléctrica multifuncional que le permitirá freír, cocer al vapor, asar, saltear y cocinar al grill todo tipo de alimentos, de manera cómoda y funcional. Es una unidad portátil y que ocupa poco espacio con un amplio rango de temperaturas de cocinado según el estilo y el tipo de comida que desee cocinar.

Además, WonderCooker viene acompañada de una rejilla que le permitirá cocinar dos alimentos a la vez.

Características

WonderCooker incluye:

- * Tapa
- * Recipiente antiadherente fabricado en aluminio y apto para lavavajillas
- * Base
- * Cable de alimentación AC
- * Rueda de control de temperatura
- * Piloto indicador de temperatura
- * Rejilla
- * Accesorio corta cebollas
- * 6 tenedores de fondue

Datos técnicos:

- * 230V 50 Hz
- * 1.500 Watt



Comenzar

Antes de usar:

- * Desembale la unidad y todos los accesorios, así como los documentos.
- * Asegúrese de que no quede nada (plástico o papel) entre la base de WonderCooker y el recipiente antiadherente de aluminio.
- * Limpie el recipiente con un estropajo (no metálico) y su lavavajillas habitual y séquelo bien. Repita la operación con los accesorios antes de utilizarlos.
- * Acople el recipiente a la base de manera que coincida correctamente en los 4 orificios de la base.

Nunca sumerja la base de WonderCooker en el agua, ya que dañaría totalmente el aparato y podría causar accidentes por electrocución.

Control de temperatura:

Con la rueda de control de temperatura podrá elegir la temperatura y funciones de WonderCooker: Off, Calentar (Warm), Lento y Cocer al vapor(Slow Cook), Saltear/Grill (Saute/Grill), Asar (Roast), Freír (Flash Fry).

El rango de temperaturas abarca desde 60° C en los niveles más bajos hasta 190° C en la función Freír (Flash Fry).

Cocinar con WonderCooker

* A lo largo del proceso de cocinado la luz del piloto indicador se encenderá y apagará. La luz permanecerá encendida cuando el aparato está calentándose para alcanzar o para mantener la temperatura seleccionada.
* Recuerde apagar siempre WonderCooker cuando haya terminado de cocinar.

Calentar (Warm)

* Cuando seleccione este programa, introduzca en el recipiente la cantidad de alimento deseado siguiendo la receta y cierre la tapa.
* Gire la rueda de control hasta el indicador Calentar (Warm), la luz del piloto se encenderá.

Lento (Slow Cook)

* Después de introducir los ingredientes, cierre la tapa y gire la rueda hasta el indicador Lento (Slow Cook). El piloto se encenderá.
* Para evitar que se escapen el calor y la humedad, evite abrir la tapa durante el cocinado. Asegúrese siempre de que hay suficiente líquido para cubrir los alimentos que se van a cocinar.
* Consulte el libro de recetas para descubrir trucos e indicaciones precisas para sacar el máximo provecho a WonderCooker.

Al vapor (Slow Cook)

* Use la rejilla para cocinar al vapor, colocándola sobre el recipiente antiadherente tal y como muestra el dibujo.
* Añada dos vasos de agua (aprox. 0,5 litros) manteniendo el nivel de agua más bajo que la rejilla y cierre la tapa. Gire la rueda hasta el indicador Lento (Slow Cook) y deje cocinar sin levantar la tapa.
* Cuando WonderCooker finalice, retire con cuidado la rejilla y apague el aparato.

Saltear/Grill (Saute/Grill)

- * Gire la rueda hasta el indicador Saltear/Grill (Saute/Grill). El piloto se encenderá.
- * Según la receta, añada aceite, mantequilla o margarina en el recipiente, introduzca los ingredientes y cocine.
- * Cuando haya terminado, recuerde girar la rueda hasta el indicador Off.

Asar (Roast)

- * Siguiendo las instrucciones de la receta, coloque los alimentos en el interior del recipiente antiadherente y gire la rueda hasta el indicador Asar (Roast). El piloto se encenderá.
- * Recuerde apagar siempre la unidad y desenchufarla si no va a utilizarla a continuación.

Freír (Flash Fry)

- * Añada aceite hasta la marca que incida el recipiente. Importante: nunca sobrepase la marca.
- * Gire la rueda hasta el indicador Freír (Flash Fry). Introduzca los alimentos.
- * Una vez que acabe, apague WonderCooker y espere a que se enfríe para limpiar el recipiente.

Limpieza y mantenimiento

Importante: nunca sumerja la base de WonderCooker en agua u otro líquido, ni la meta en el lavavajillas.

La tapa y el recipiente antiadherente, sin embargo, sí pueden lavarse en lavavajillas.

Recuerde dejar enfriar la unidad antes de comenzar a limpiarla.

Limpieza:

- * En primer lugar, desenchufe la unidad.
- * Lave la tapa y los accesorios que haya utilizado siguiendo su método habitual de limpieza (a mano o lavavajillas).
- * Retire los restos de alimentos o líquidos del recipiente y déjelo enfriar. Si lo lava a mano, no use estropajos metálicos.
- * Puede limpiar la base con una esponja o bayeta húmeda, pero no use productos abrasivos.

Mantenimiento:

- * Asegúrese siempre de que el recipiente antiadherente está bien seco antes de conectarlo a la base de WonderCooker.
- * Nunca vierta agua fría sobre el recipiente antiadherente cuando está caliente.
- * No use estropajos metálicos, ya que dañarían la superficie antiadherente del recipiente. Asimismo, al cocinar use utensilios de madera o plástico, nunca de metal.
- * Nunca añada agua a aceite caliente.

Solución de problemas

Problema	Solución
El indicador de potencia no está encendido.	Asegúrese de que el recipiente está bien enganchado a la base. Asegúrese que el cable de alimentación está bien conectado.
La temperatura es demasiado caliente o fría	Ajuste la rueda de control de temperatura adecuadamente: gírela hacia Freír (Flash Fry) para una mayor temperatura y hacia Calentar (Warm) para una menor temperatura

Información de contacto:

Great Products Limited
7 Earlsfort Terrace
Dublin 2, Ireland

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el cliente EHS podrá en todo momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo por escrito a Carretera Villaverde a Vallecas, nº 265 Edificio Hormigueras, Naves 1-4, 28031 Madrid (España).

Documento de desistimiento

En caso de que usted no esté satisfecho con el producto adquirido, devuélvanoslo a través de correo certificado en el plazo máximo de 15 días, contados desde la fecha de entrega del producto en su domicilio.

I. Datos del consumidor: (por favor, rellene los siguientes datos)

D./D^a....., con NIF N^o, ejercito mi derecho de desistimiento, solicitando la devolución del dinero abonado, mediante talón nominativo.

II. Datos del empresario

El producto deberá remitirse a EUROPEAN HOME SHOPPING, S.L. con CIF B-80339823, a la siguiente dirección: Carretera de Villaverde a Vallecas no 265, Edificio Hormigueras, naves 1-4 28031, Madrid o al apartado de correos 38051, 28080 Madrid.

III. Requisitos para el ejercicio del derecho de desistimiento:

- Debe remitir el producto en el plazo máximo de 15 días desde la fecha de entrega del producto en su domicilio.
- El producto debe devolverse en su embalaje original.
- Una vez recibido el producto en nuestro almacén, le enviaremos en el plazo aproximado de 30 días un talón nominativo por el importe del producto.

IV. Información adicional:

Para más información, puede visitar la página web www.ehs.es, llamar al teléfono de atención al cliente 902 333 243 o enviarnos un email a: att.cliente@ehs.es

EHS - Atención al cliente

