

Anunciado
en

ehs
•TV

2 Sets
de 4 tapas y
1 supertapa
de regalo



Fácil de usar en:

Recipientes

Boles

Botes

Jarras

Tazas

Cacerolas

9
tapas

Smart Lidz

© European Home Shopping

Teléfono de atención al cliente - 902 33 32 43 Visítenos en www.ehs.es

Smart Lidz del Chef Tony

Enhorabuena por adquirir nuestro Smart Lidz, producto avalado por el prestigioso Chef Tony. Smart Lidz es fácil de usar y consigue un envasado al vacío para todo tipo de alimentos. Smart Lidz puede ser usado en todo tipo de recipientes, desde boles, jarras, tazas, hasta cacerolas.

Lea detenidamente las instrucciones antes de usar.

Antes de colocar Smart Lidz en el recipiente a sellar, asegúrese de que el borde esté totalmente limpio y sin restos de comida.

Utilice sólo una leve presión para sellar.

Para realizar el vacío sitúe la tapa Smart Lidz sobre cualquier recipiente y presione firmemente en el centro para dejar salir más aire del interior, sólo levante ligeramente la tapa mientras mantiene presionando el centro.

Para abrir:

Sostenga el recipiente a tapar con una mano, mientras con la otra tira de la tapa hacia arriba. Facilite el proceso introduciendo un dedo por debajo de la tapa, justo en el borde.

Después de su uso, Smart Lidz puede sufrir cambio de tamaño o consistencia. Introduzca Smart Lidz en agua caliente y recobrará su forma original.

No use Smart Lidz en hornos no la sitúe sobre superficies que desprendan calor.

Si usa Smart Lidz en el microondas, asegúrese de que el recipiente no está sellado al vacío, evitando en todo caso el sobrecalentamiento producido pasado el punto de ebullición. Este sobrecalentamiento puede hacer que la tapa se estropee, perdiendo resistencia.

Mantenga su Smart Lidz lejos de líquidos abrasivos y artículos cortantes. Recuerde que aunque Smart Lidz sirve para envasar al vacío todo tipo de alimentos, estos deben seguirse manteniendo de manera tradicional (frigorífico...)

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el cliente EHS podrá en todo momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo por escrito a Carretera Villaverde a Vallecas, nº 265 Edificio Hormigueras, Naves 1-4, 28031 Madrid (España).

Documento de desistimiento

En caso de que usted no esté satisfecho con el producto adquirido, devuélvanoslo a través de correo certificado en el plazo máximo de 15 días, contados desde la fecha de entrega del producto en su domicilio.

I. Datos del consumidor: (por favor, rellene los siguientes datos)

D./D^a....., con NIF N^o, ejercito mi derecho de desistimiento, solicitando la devolución del dinero abonado, mediante talón nominativo.

II. Datos del empresario

El producto deberá remitirse a EUROPEAN HOME SHOPPING, S.L. con CIF B-80339823, a la siguiente dirección: Carretera de Villaverde a Vallecas no 265, Edificio Hormigueras, naves 1-4 28031, Madrid o al apartado de correos 38051, 28080 Madrid.

III. Requisitos para el ejercicio del derecho de desistimiento:

- Debe remitir el producto en el plazo máximo de 15 días desde la fecha de entrega del producto en su domicilio.
- El producto debe devolverse en su embalaje original.
- Una vez recibido el producto en nuestro almacén, le enviaremos en el plazo aproximado de 30 días un talón nominativo por el importe del producto.

IV. Información adicional:

Para más información, puede visitar la página web www.ehs.es, llamar al teléfono de atención al cliente 902 333 243 o enviarnos un email a: att.cliente@ehs.es

EHS - Atención al cliente